



RAFFAELLO|ANGELO

הוראות התקנה והפעלה

5 שנים אחריות




RAFFAELLO

190690

ברז מהקיר 2 ידיות

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הסוללה.
2. הרכב את הפיה לגוף הברז.
3. התקן את הניפילים האקסנטריים בהתאמה למרווח בין אומי החיבור.
4. הברג את הרזוטות על הניפילים האקסנטריים.
5. הרכב את הסוללה על הניפילים וודא הרכבת אטם 3/4"
6. פתח את כניסת המים וודא שאין ניילות.




RAFFAELLO ANGELO

190655 | 190610 | 190625

ג.למקלחת | ברז לאחבטיה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הסוללה.
2. התקן את הניפילים האקסנטריים בהתאמה למרווח בין אומי החיבור.
3. הברג את הרזוטות על הניפילים האקסנטריים.
4. הרכב את הסוללה על הניפילים וודא הרכבת אטם 3/4"
5. הרכב את הצינור הגמיש בחיבור לסוללה מלמטה.
6. פתח את כניסת המים וודא שאין ניילות.




RAFFAELLO ANGELO

190665 | 190620

ברז מהקיר פיה קצרה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הסוללה.
2. הרכב את הפיה לגוף הברז.
3. התקן את הניפילים האקסנטריים בהתאמה למרווח בין אומי החיבור.
4. הברג את הרזוטות על הניפילים האקסנטריים.
5. הרכב את הסוללה על הניפילים וודא הרכבת אטם 3/4"
6. פתח את כניסת המים וודא שאין ניילות.




RAFFAELLO ANGELO

190660 | 190615

ברז מהקיר פיה ארוכה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הסוללה.
2. הרכב את הפיה לגוף הברז.
3. התקן את הניפילים האקסנטריים בהתאמה למרווח בין אומי החיבור.
4. הברג את הרזוטות על הניפילים האקסנטריים.
5. הרכב את הסוללה על הניפילים וודא הרכבת אטם 3/4" בתוך האומים.
6. פתח את כניסת המים וודא שאין ניילות.



היבואן: א.ד. שיווק והפצה יבואני ישראל האורג 5, מודיעין טל: 08-6630060

www.goccia.co.il



RAFFAELLO ANGELO

190675 | 190640

פרח פיית ברבור קצרה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני חיבור הצינורות לבר.
2. הרכב את הפיה לגוף הבר.
3. הרכב את הבר על המשטח, הנח את האטם והדק את האום מתחת למשטח.
4. חבר את הצינורות כניסת המים, את הצינור הכחול לברז ניל מים קרים והאדום לברז ניל מים חמים.
5. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות




RAFFAELLO ANGELO

190670 | 190635

פרח פיית ברבור ארוכה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני חיבור הצינורות לבר.
2. הרכב את הפיה לגוף הבר.
3. הרכב את הבר על המשטח, הנח את האטם והדק את האום מתחת למשטח.
4. חבר את הצינורות כניסת המים, את הצינור הכחול לברז ניל מים קרים והאדום לברז ניל מים חמים.
5. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות




RAFFAELLO ANGELO

190685 | 190633

פרח פיה קצרה מסתובבת

1. שטוף היטב את הצנרת לפני חיבור הצינורות לבר.
2. הרכב את הבר על המשטח, הנח את האטם והדק את האום מתחת למשטח.
3. חבר את הצינורות כניסת המים, את הצינור הכחול לברז ניל מים קרים והאדום לברז ניל מים חמים.
4. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות




RAFFAELLO ANGELO

190680 | 190630

פרח פיה ארוכה מסתובבת

1. שטוף היטב את הצנרת לפני חיבור הצינורות לבר.
2. הרכב את הבר על המשטח, הנח את האטם והדק את האום מתחת למשטח.
3. חבר את הצינורות כניסת המים, את הצינור הכחול לברז ניל מים קרים והאדום לברז ניל מים חמים.
4. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות




RAFFAELLO ANGELO

190650 | 190600

פרח פיה קצרה קבועה

1. שטוף היטב את הצנרת לפני חיבור הצינורות לבר.
2. הרכב את הבר על המשטח, הנח את האטם והדק את האום מתחת למשטח.
3. חבר את הצינורות כניסת המים, את הצינור הכחול לברז ניל מים קרים והאדום לברז ניל מים חמים.
4. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות



הוראות ניקוי

לתחזוקה נכונה

את מעדן הזרימה (הרשת שבקצה הפיה) יש לנקות מידי פעם בהתאם לאיכות המים באזורך.
 על מנת לשמור על הברק של הברז, יש לנגב במטלית רכה ויבשה לעיתים קרובות.
 לכלוך שהצטבר יש לנקות בעזרת מי סבון ולנגב במטלית רכה.
 אבנית מומלץ לנקות בחומץ ביתי.
 אסור להשתמש בצמר פלדה או סקוטשברייט ובחומרים המכילים אקונומיקה, חומצות, חול וכדומה.